



技术要求

1. 应符合检查标准。
2. 未注尺寸公差按极限偏差按Q/BD102-99中5级执行。
3. 防沫板用于隔板上汇流排下。
3. 正极板板厚 3.4 ± 0.1 , 负极板板厚 2.1 ± 0.1 .

序号	代号	名称	数量	比例	备注
1	00-0000	防沫板	1	1:1	
2	00-0001	防沫板	1	1:1	
3	00-0002	防沫板	1	1:1	
4	00-0003	防沫板	1	1:1	
5	00-0004	防沫板	1	1:1	
6	00-0005	防沫板	1	1:1	
7	00-0006	防沫板	1	1:1	
8	00-0007	防沫板	1	1:1	
9	00-0008	防沫板	1	1:1	
10	00-0009	防沫板	1	1:1	
11	00-0010	防沫板	1	1:1	
12	00-0011	防沫板	1	1:1	
13	00-0012	防沫板	1	1:1	
14	00-0013	防沫板	1	1:1	
15	00-0014	防沫板	1	1:1	
16	00-0015	防沫板	1	1:1	
17	00-0016	防沫板	1	1:1	
18	00-0017	防沫板	1	1:1	
19	00-0018	防沫板	1	1:1	
20	00-0019	防沫板	1	1:1	
21	00-0020	防沫板	1	1:1	
22	00-0021	防沫板	1	1:1	
23	00-0022	防沫板	1	1:1	
24	00-0023	防沫板	1	1:1	
25	00-0024	防沫板	1	1:1	
26	00-0025	防沫板	1	1:1	
27	00-0026	防沫板	1	1:1	
28	00-0027	防沫板	1	1:1	
29	00-0028	防沫板	1	1:1	
30	00-0029	防沫板	1	1:1	
31	00-0030	防沫板	1	1:1	
32	00-0031	防沫板	1	1:1	
33	00-0032	防沫板	1	1:1	
34	00-0033	防沫板	1	1:1	
35	00-0034	防沫板	1	1:1	
36	00-0035	防沫板	1	1:1	
37	00-0036	防沫板	1	1:1	
38	00-0037	防沫板	1	1:1	
39	00-0038	防沫板	1	1:1	
40	00-0039	防沫板	1	1:1	
41	00-0040	防沫板	1	1:1	
42	00-0041	防沫板	1	1:1	
43	00-0042	防沫板	1	1:1	
44	00-0043	防沫板	1	1:1	
45	00-0044	防沫板	1	1:1	
46	00-0045	防沫板	1	1:1	
47	00-0046	防沫板	1	1:1	
48	00-0047	防沫板	1	1:1	
49	00-0048	防沫板	1	1:1	
50	00-0049	防沫板	1	1:1	
51	00-0050	防沫板	1	1:1	
52	00-0051	防沫板	1	1:1	
53	00-0052	防沫板	1	1:1	
54	00-0053	防沫板	1	1:1	
55	00-0054	防沫板	1	1:1	
56	00-0055	防沫板	1	1:1	
57	00-0056	防沫板	1	1:1	
58	00-0057	防沫板	1	1:1	
59	00-0058	防沫板	1	1:1	
60	00-0059	防沫板	1	1:1	
61	00-0060	防沫板	1	1:1	
62	00-0061	防沫板	1	1:1	
63	00-0062	防沫板	1	1:1	
64	00-0063	防沫板	1	1:1	
65	00-0064	防沫板	1	1:1	
66	00-0065	防沫板	1	1:1	
67	00-0066	防沫板	1	1:1	
68	00-0067	防沫板	1	1:1	
69	00-0068	防沫板	1	1:1	
70	00-0069	防沫板	1	1:1	
71	00-0070	防沫板	1	1:1	
72	00-0071	防沫板	1	1:1	
73	00-0072	防沫板	1	1:1	
74	00-0073	防沫板	1	1:1	
75	00-0074	防沫板	1	1:1	
76	00-0075	防沫板	1	1:1	
77	00-0076	防沫板	1	1:1	
78	00-0077	防沫板	1	1:1	
79	00-0078	防沫板	1	1:1	
80	00-0079	防沫板	1	1:1	
81	00-0080	防沫板	1	1:1	
82	00-0081	防沫板	1	1:1	
83	00-0082	防沫板	1	1:1	
84	00-0083	防沫板	1	1:1	
85	00-0084	防沫板	1	1:1	
86	00-0085	防沫板	1	1:1	
87	00-0086	防沫板	1	1:1	
88	00-0087	防沫板	1	1:1	
89	00-0088	防沫板	1	1:1	
90	00-0089	防沫板	1	1:1	
91	00-0090	防沫板	1	1:1	
92	00-0091	防沫板	1	1:1	
93	00-0092	防沫板	1	1:1	
94	00-0093	防沫板	1	1:1	
95	00-0094	防沫板	1	1:1	
96	00-0095	防沫板	1	1:1	
97	00-0096	防沫板	1	1:1	
98	00-0097	防沫板	1	1:1	
99	00-0098	防沫板	1	1:1	
100	00-0099	防沫板	1	1:1	
101	00-0100	防沫板	1	1:1	